

Tischrechner



DH-12ET

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

- Steuerberechnung
- Währungsumrechnung (1 Kurs)
- Profi-Prozentrechnung
- Mark Up mit Prozenttaste
- Quadratwurzel
- +/- Vorzeichenwechsel
- Rundungseinstellung
- Eingabe-Puffer

Speicher

- Gesamtsummen-Speicher (GT)
- 3-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display

- 12-stelliges Display
- LC Display
- Rechenbefehl-Anzeige
- Tausenderunterteilung

Energieversorgung

- Solar-/Batteriebetrieb
- Speicherschutzbatterie
- Abschaltautomatik

Eingabe

- Doppel-Null-Taste

Materialien / Äußere Merkmale

- Kunststofftasten
- GummifüÙe
- Ergonomische Tastenform



151 x 29 x 159 mm



180 g

4549526609954
EAN Code

www.casio-europe.com

CASIO

Tischrechner



DH-12ET

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

STEUERBERECHNUNG

Einstellung des MwSt.-Satz von 19%.

AC RATE SET % 19 RATE SET %
ca. 8 Sekunden gedrückt halten

Der Steuersatz von 19% ist nun dauerhaft gespeichert.

Berechnung des Nettobetrag von 238, also 19% von 238€.

238 TAX- 200

TAX- 38
Absoluter Betrag in €

Berechnung des Bruttobetrag von 200€.

200 TAX+ 238

TAX+ 38
Absoluter Betrag in €

Taschen- und Tischrechner

Steuerberechnung

Funktion zur einfachen und schnellen Berechnung von Steuerauf- und -abschlägen. Ein vorher gespeicherter Steuersatz kann per Knopfdruck zu einem Betrag addiert oder davon subtrahiert werden. Gerade bei komplexen Steuer- und MwSt.-Berechnungen erleichtert die Funktion die Arbeit und spart viel Zeit.

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 x 10 % 5

+ 55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 x 10 % 5

- 45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge mit separater Anzeige des berechneten Wertes. Komfortable Berechnung von prozentualen Auf- und Abschlägen und anschließende Anzeige des errechneten Absolutwertes.

3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des Gesamtspeichers:
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M- 15
MRC
Inhalt des Speichers

MRC MRC Speicher gelöscht

AC MRC 0
Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

3-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden.