

## Gebrauchsanleitung 69900

### 1. Inbetriebnahme der Uhr

Legen Sie die Batterie (1 x LR6, 1.5V, Type AA) gemäß Abbildung auf der Rückseite der Uhr in das Batteriefach.

Die Zeiger (Sekunde, Minute, Stunde) richten sich auf 12:00h aus und die Funkuhr geht in den Empfangsmodus.

### 2. Funkempfangsmodus

a) Automatischer Start erfolgt bei Einlegen der Batterie

b) Manueller Empfangsabruf

Drücken Sie den WAVE Knopf für mehr als drei Sekunden um den manuellen Abruf zu starten. Die Zeiger (Sekunde, Minute, Stunde) richten sich auf 12:00h aus und die Funkuhr geht in den Empfangsmodus. Nachdem das Signal erfolgreich empfangen wurde, richten sich die Zeiger automatisch auf die aktuelle Zeit aus. Es kann zwischen 3 und 10 Minuten dauern, bis das Signal empfangen wird. Wird das Funksignal nicht einwandfrei empfangen, so beginnt die Uhr ab 12:00h Zeiteinstellung zu laufen.

Die Uhrzeit wird nach dem nächsten erfolgreichen Funkempfang automatisch eingestellt.

### 3. Manuelle Zeiteinstellung (im Fall dass kein Funksignal empfangen wird)

Drücken Sie den SET Knopf und halten ihn für mehr als drei Sekunden gedrückt um die manuelle Zeiteinstellung zu starten. Solange Sie den SET Knopf gedrückt halten, wird der Minutenzeiger vorwärts laufen. Wenn Sie den SET Knopf nur kurz betätigen, verstellt sich der Minutenzeiger bei jedem Drücken um eine Minute. Wird der Knopf länger als 6 Sekunden nicht betätigt, gilt die Einstellung als abgeschlossen.

Die Uhrzeit wird nach dem nächsten erfolgreichen Funkempfang automatisch eingestellt.

### 4. RESET

Drücken Sie nach einem Batteriewechsel kurz den RESET Knopf auf der Gehäuserückseite.

### LCD Wettervorhersage

Legen Sie eine Batterie, Typ AAA, LR03, 1,5 V ins Batteriefach. Alle LCD Felder leuchten kurz auf und nach ein paar Sekunden werden die gemessenen Werte angezeigt.

Temperaturmessbereich: -50 °C .... +50 °C (Genauigkeit +/- 2°C)

Feuchtigkeitsmessbereich: 20% ..... 99% (Genauigkeit +/- 5%)

Wettervorhersage: 3 Symbole

Wetter	Symbole	Feuchtigkeit %
Sonnig	Sonne	< 45% RH
Bedeckt	Sonne + Wolken	45 % .... 55% RH
Regnerisch	Wolken + Regen	> 55% RH

( RH = relative Luftfeuchtigkeit)

### Hinweise:

1. Um eine korrekte Funktion Ihrer Funk-Wanduhr zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen einen jährlichen Batteriewechsel. Nach Einlegen einer neuen Batterie und Betätigen des RESET Knopfs stellt sich die Funkuhr auf 12.00 h und beginnt automatisch das Funksignal zu empfangen.

2. Wenn die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie.

### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.
- Das Gerät sollte keiner starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen; dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Batterien nicht achtlos herumliegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken.
- Laden Sie niemals Batterien wieder auf. Es besteht Explosionsgefahr!
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder einen anderen Fachmann.

### Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

### Entsorgung verbrauchter Batterien



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben.

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!



56268V1100210

Bei Fragen, Anregungen oder für weitere Produktinformationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

PEWETA KG (GmbH + Co.)  
Holsteinischer Kamp 64-66  
22081 Hamburg

zeit@peweta.de  
<http://www.peweta.de>

Tel 040 / 20 98 97 - 0  
Fax 040 / 20 98 97 - 96