



**PD Charger
WM2A
Instruction Manual**




a



b



c



**Read the instruction manual thoroughly before use.
Keep the manual for future reference.**

GB

Using Your Product

1. Attach the appropriate power plug to the charger by sliding the plug onto the pins until you hear a "click" sound. (See figure a)
 - * Ensure to slide the top pin of the UK plug into its extended position before plugging the charger into a power outlet. (See figure b)
2. Plug the charger into a power outlet.
3. Connect your devices to the USB ports with the certified cable. The charger can charge up to 2 devices at the same time. (See figure c)

Specifications

Input	: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.
Output	: Single port charging USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W Max. USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max. Simultaneous charging USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Total Output : 20W Max.

Dimensions* : 44(L) x 42(W) x 31(H)mm

Weight* : 50g

*Excluding plugs

Safety Information

Please read below safety notes carefully before use to avoid any personal injury and property damage caused by improper use of the product. Any warranty claims or returns caused by misuses will not be accepted.

- Keep the product away from children and infirm persons.
- Keep the product away from heat sources, combustible gas, humidity and liquids.
- Do not operate a wet or otherwise damaged product.
- Operating temperature should be between 0°C to 30°C.
- Be careful not to crash the product while it is plugged in to avoid damage.
- Do not attempt to repair, disassemble or destroy the product in any way.
- Keep the product away from metallic or conductive objects to avoid short-circuit.
- Dispose the product as per local law and regulations.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch gründlich durch.

DE

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Verwenden Ihres Produkts

1. Schließen Sie den entsprechenden Netzstecker an das Ladegerät an, indem Sie den Stecker auf die Stifte schieben, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. (Siehe Abbildung a)
 - * Achten Sie darauf, den oberen Stift des UK-Steckers in seine ausgefahrene Position zu schieben, bevor Sie das Ladegerät an eine Steckdose anschließen. (Siehe Abbildung b)
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
3. Verbinden Sie Ihre Geräte mit dem zertifizierten Kabel mit den USB-Anschlüssen. Das Ladegerät kann bis zu 2 Geräte gleichzeitig laden. (Siehe Abbildung c)

Spezifikationen

Eingang : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A max

Ausgang : Aufladen über einen einzigen Port

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W max.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.

Gleichzeitiges Laden

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Gesamtleistung : 20W max.

Abmessungen* : 44(L) x 42(B) x 31(H)mm

Gewicht* : 50g

*Ohne Stecker

Sicherheitsinformation

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor der Verwendung sorgfältig durch, um Personen- und Sachschäden durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts zu vermeiden. Jegliche Gewährleistungsansprüche oder Rücksendungen aufgrund von Missbrauch werden nicht akzeptiert.

- Halten Sie das Produkt von Kindern und gebrechlichen Personen fern.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.
- Betreiben Sie kein nasses oder anderweitig beschädigtes Produkt.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen 0°C und 30°C liegen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht abstürzt, während es angeschlossen ist, um Schäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu reparieren, zu zerlegen oder zu zerstören.
- Halten Sie das Produkt von metallischen oder leitfähigen Gegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant utilisation. **FR**
Conservez le manuel pour référence future.

Utilisation de votre produit

1. Branchez la fiche d'alimentation appropriée au chargeur en faisant glisser la fiche sur les broches jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». (Voir figure a)
 - * Assurez-vous de faire glisser la broche supérieure de la fiche britannique dans sa position étendue avant de brancher le chargeur dans une prise de courant. (Voir la figure b)
2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
3. Connectez vos appareils aux ports USB avec le câble certifié. Le chargeur peut charger jusqu'à 2 appareils en même temps. (Voir la figure c)

Caractéristiques

Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 0.5 A max.

Sortie : charge à port unique

USB-C – DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, 20W max.

USB-A – DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.

Charge simultanée

USB-C+USB-A – DC 5V/3.1A, 15.5W Max.

Puissance totale : 20W max.

Dimensions* : 44(L) x 42(L) x 31(H)mm

Poids* : 50 g

*Hors prises

Information sur la sécurité

Veillez lire attentivement les notes de sécurité ci-dessous avant utilisation pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage matériel causé par une mauvaise utilisation du produit. Toute réclamation ou retour de garantie causé par une mauvaise utilisation ne sera pas accepté.

- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes infirmes.
- Tenez le produit éloigné des sources de chaleur, des gaz combustibles, de l'humidité et des liquides.
- N'utilisez pas un produit mouillé ou autrement endommagé.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 30°C.
- Veillez à ne pas planter le produit lorsqu'il est branché pour éviter tout dommage.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou détruire le produit de quelque manière que ce soit.
- Éloignez le produit des objets métalliques ou conducteurs pour éviter les courts-circuits.
- Éliminez le produit conformément aux lois et réglementations locales.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

NL

Uw product gebruiken

1. Sluit de juiste stekker aan op de oplader door de stekker op de pinnen te schuiven totdat u een "klik"-geluid hoort. (Zie afbeelding a)
* Zorg ervoor dat u de bovenste pin van de UK-stekker in de uitgeschoven positie schuift voordat u de oplader in een stopcontact steekt. (Zie figuur b)
2. Steek de oplader in een stopcontact.
3. Sluit uw apparaten aan op de USB-poorten met de gecertificeerde kabel. De lader kan maximaal 2 apparaten tegelijk opladen. (Zie afbeelding c)

Specificaties:

Ingang : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A Max.

Uitgang : opladen met één poort

USB-C – GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2.22A,
12V/1.5A, 20W Max.

USB-A – GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2A,
12V/1.5A, 18W Max.

Gelijktijdig opladen

USB-C+USB-A – GELIJKSTROOM
5V/3.1A, 15.5W Max.

TotaalVermogen : 20W Max.

Afmetingen*: 44(L) x 42(B) x 31(H)mm

Gewicht* : 50g

*Exclusief stekkers

Veiligheidsinformatie

Lees onderstaande veiligheidsopmerkingen zorgvuldig door voor gebruik om persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product te voorkomen. Eventuele garantieclaims of retouren veroorzaakt door misbruik worden niet geaccepteerd.

- Houd het product uit de buurt van kinderen en zieke personen.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbare gassen, vocht en vloeistoffen.
- Gebruik geen nat of anderszins beschadigd product.
- De bedrijfstemperatuur moet tussen 0°C en 30°C liggen.
- Zorg ervoor dat u het product niet laat crashen terwijl het is aangesloten om schade te voorkomen.
- Probeer het product op geen enkele manier te repareren, demonteren of vernietigen.
- Houd het product uit de buurt van metalen of geleidende voorwerpen om kortsluiting te voorkomen.
- Gooi het product weg volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.